

Mise en route de votre balise GPS EasyTracker



Sommaire :

1. Vue générale de votre balise GPS.....2
2. Mise en service3
3. Branchement de votre balise dans un véhicule.....4
4. Questions fréquentes.....6

✓ Prérequis :

Avant de procéder au branchement de votre balise GPS dans un véhicule vous devez créer un compte et activer son abonnement.

La configuration de votre balise GPS doit se faire sur le site internet **www.jelocalise.fr** depuis un PC.

Vous pourrez par la suite utiliser l'application « **jelocalise Viewer** » sur votre téléphone si vous souhaitez localiser votre balise GPS ou continuer à utiliser le site internet depuis un PC.

1. Vue générale de votre balise GPS



Voyant vert : GPS et internet

Voyant rouge : alimentation

Lorsque le produit est correctement branché le voyant rouge ET le voyant vert son allumés.

2. Mise en service

Etape 1 : Création de votre compte utilisateur

Pour activer et utiliser votre balise GPS vous devez créer un compte utilisateur. (Celui créé sur la boutique en ligne ne peut être utilisé)

Pour cela rendez-vous sur le site internet <http://www.jelocalise.fr> avec votre navigateur Internet depuis un PC.

En haut à gauche du site internet : Cliquez sur « **Accès utilisateur** ».

Une fois inscrit connectez-vous avec vos identifiants.

Etape 2 : Activation de votre balise GPS

A la première connexion, un assistant va s'ouvrir et vous proposer de configurer un **nouvel appareil mobile GPS**.

Pour rajouter d'autres balises GPS ou téléphones sur le même compte, vous pourrez accéder à nouveau à cette page depuis le menu « **Réglages** » puis « **Mes appareils GPS** ».

A la première étape de l'assistant donnez un nom à votre balise GPS.

Dans le formulaire suivant vous allez devoir rentrer les identifiants reçus avec votre balise GPS et activer votre abonnement.

Etape 3 : Activation de votre abonnement

Votre balise GPS ne commencera à fonctionner qu'une fois votre abonnement souscrit (engagement de 12 mois). Vous pouvez directement le faire à la fin de l'assistant d'activation de votre balise. La gestion de vos abonnements se fait depuis le menu « **Réglages** » puis « **Abonnements** ».

La première activation de votre balise GPS peut prendre **jusqu'à 2 jours ouvrés**. Un email vous sera envoyé dès que vous pourrez utiliser votre balise GPS.

3. Branchement de votre balise dans un véhicule

La balise envoie **1 position toutes les 60 secondes si 100 mètres ont été parcourus**.

Vous devez la raccorder à une source d'alimentation de **9 à 36 volts** dans votre véhicule.

Pour cela vous devez utiliser les connecteurs situés sur le faisceau de la balise.

Seuls 2 connecteurs sont utilisés : le connecteur rouge et le connecteur noir.

Le connecteur rouge est à relier à la source d'alimentation en courant continu (+) de 9 à 36 volts et de préférence permanente (comme la batterie du véhicule).

Le connecteur noir est à relier à une masse (-).



Les autres câbles ne sont pas utilisés et doivent être isolés et ne pas entrer en contact.

Optionnel : branchement de la détection de l'état moteur (ACC)

Pour les experts uniquement, et afin d'améliorer la précision des trajets de votre balise GPS vous pouvez brancher le **câble vert** à une source d'alimentation non permanente. (Appelée plus après contact)

Il vous suffit de rechercher une source d'alimentation sur votre véhicule qui n'est disponible que lorsque le véhicule est en marche (de 7 à 36 volts).

4. Questions fréquentes

➤ **Ma balise n'envoie plus de nouvelles positions**

Vérifiez qu'elle est correctement alimentée, et que le voyant vert clignote lentement.

Si le voyant vert clignote rapidement après 15 minutes :

Soit la balise ne capte pas le réseau téléphonique (pas de couverture réseau à l'endroit où vous vous trouvez)

Soit la balise ne capte pas le signal GPS (Le signal GPS ne peut pas être reçu à l'intérieur d'un bâtiment.)

Soit qu'elle n'est pas encore activée (l'activation peut prendre jusqu'à 48 heures).

➤ **Ma balise GPS ne s'allume pas**

Si après avoir inséré la batterie la balise ne s'allume pas (le voyant vert ne clignote pas) vérifiez que la batterie est bien chargée ou laissez la batterie dans la balise et branchez-la sur le secteur.

➤ **Après activation ma balise GPS n'apparaît toujours pas sur la carte**

Vérifiez que vous avez bien souscrit un abonnement (Menu « Réglages » puis « Mon compte et mes abonnements »).

Votre balise ne commencera à fonctionner qu'une fois votre abonnement souscrit et le mail d'activation reçu.

➤ **Ma balise envoie des positions sans se déplacer**

Si la balise est située dans un endroit où il est difficile de capter les satellites GPS (un parking, un endroit couvert ou entouré de métal) il est possible qu'elle envoie des positions erronées pendant qu'elle recherche un signal GPS.

Un signal GPS de mauvaise qualité peut aussi venir de l'endroit où elle a été placée (proximité d'une pièce métallique par exemple).

Pour plus de renseignements sur l'utilisation de votre balise GPS et de votre espace personnel rendez-vous sur le site www.jelocalise.fr, rubrique F.A.Q :

Nouveau ! Application jelocalise Viewer pour smartphones



Installez l'application gratuite
« **jelocalise Viewer** » sur votre smartphone iPhone
ou Android pour localiser rapidement votre balise
GPS.



L'application utilise les mêmes identifiants que le
site internet www.jelocalise.fr

Service consommateur jelocalise.fr :

N° indigo: **0826 22 18 90**
0,15€ ttc/min depuis un poste fixe